

Felsökning av hiss

Bra att tänka på för dig som har en hiss

- Hissen ska alltid vara parkerad i sitt laddningsläge. Batterierna kan annars ta skada.
- Batterier i fjärrkontroll behöver bytas regelbundet.
- Ta bort alla hinder som kan påverka hissens funktion.
- Läs hissens skötselinstruktioner regelbundet.

Felsökning

Läs felsökningsanvisningen i brukarhandboken som levererats vid installationen.

Innan du ringer och felanmäler hissen bör du kontrollera följande:

- Att hissen står på en laddstation. Om inte, kör den till en laddstation och låt ladda i 24 timmar.
- Att du har fungerande batterier i fjärrkontrollen.
- Att säkringarna till hissen är hela.
- Att nödstopp/avstängningsknapp inte är intryckt.
- Att alla knappar står i on/på-läge.
- Att eventuell nyckel står i on/på-läge.
- Att klämskydd inte är påverkat.
- Att snö, is och löv inte hindrar hissen eller påverkar klämskydd.

Om hissen fortfarande inte fungerar efter ovanstående genomgång kontaktar du själv hissfirman.